

### **IDAJ CAE Solution Conference**

# IPM电机控制系统建模


IDAJ中国—电磁技术部 张志金

- ■JMAG控制系统
- ■元件介绍
- ■模型介绍
- ■控制原理
- ■仿真结果
- ■总结



## JMAG控制系统


■旧版本控制系统





## JMAG控制系统

■新版本控制系统,加入了类似于MATLAB/Simulink的电路控制功能。



框内蓝色线为控制电路

黑色线为功率电路

## 目录


- ■JMAG控制系统
- ■元件介绍
- ■模型介绍
- ■控制原理
- ■仿真结果
- ■总结




## 

#### ■控制元件分类

- > 控制输入元件
- > 控制输出元件
- 控制信号探针元件
- 用户自定义元件
- > 函数元件
- ➤ JMAG-RT 元件
- ▶ PWM信号生成器元件



纯控制元件 输入输出皆为控制信号,图中为蓝色线



- 控制电压源元件
- > 控制电流源元件
- > 控制电压探针元件
- > 控制电流探针元件
- > 控制开关元件
- > 逆变器元件

#### 过渡元件


输入或输出的一方为控制信号,另一方为电路信号(电压、电流等),在图中为蓝色和黑色



#### ■纯控制元件




a.控制输入 b.控制输出 c.控制探针



Python 2. 7. 10

#### ■函数元件






Copyright © IDAJ Co., LTD. All Rights Reserved.

#### ■函数元件

[加] (Add) [开关] (Switch) [减] (Diff) [斜坡] (Ramp) 常 常 [乘] (Product) [饱和] (Saturation) 见运算 见 [除] (Divide) [Step] (Step) 信 [正弦] (Sin) [三角波] (Triangle Wave) 号 [锯齿波] (Sawtooth Wave) [余弦] (Cos) [反锯齿波] (Inverse Sawtooth Wave) [反正切] (Atan) [增益] (Gain) [零阶保持器] (Zero Order Hold) [平方根] (Sqrt) [ON/OFF延时] (ON/OFF Delay) [绝对值] (Abs) [1D表格] (1DTable) 电 [分支] (Branch) [2D表格] (2DTable) 机 [机械角电气角转换] (Transfer mechanical angle to electrical 常 angle) 见 [2相3相转换] (Transfer 2 phase to 3 phase) 需 [3相2相转换] (Transfer 3 phase to 2 phase) 求

■JMAG-RT 元件:快速进入稳态,缩减仿真时间






■PWM信号生成器元件


U、V、W三相电压信号 → 2 5 → 三相桥上下桥臂开关信号 → 3 6 → 7 → 8 → 9

PWM Generator1






#### ■逆变器元件



电源信号



三相电压信号


## 目录


- ■JMAG控制系统
- ■元件介绍
- ■模型介绍
- ■控制原理
- ■仿真结果
- ■总结



## 模型介绍

- ■48槽8极 I PM电机
- ■考虑电流控制的谐波损耗分析





## 目录

- ■JMAG控制系统
- ■元件介绍
- ■模型介绍
- ■控制原理
- ■仿真结果
- ■总结



## 控制方法

■三相电流和转子旋转角度作为输入。将输入由UVW三相转为dq两相,并使用转换后的dq电流值及指令dq电流值作为输入进行PI控制。将dq轴电压转换为UVW三相电压指令值,并输出到逆变器。

ω\*:指令角速度

 $I_{da}^*$ :指令dq轴电流


 $\theta_m$ :转子旋转角度

I<sub>UVW</sub>:相电流

I<sub>dq</sub>: dq轴电流


 $V_{\mathrm{dq}}^{*}$ :指令dq轴电压


 $V_{UVW}^*$ :指令三相电压





## 最大输出控制电流指令值计算流程






 $\omega_A$ : Mode I threshold frequency (rad/sec),  $\omega_{B}$ : mode II threshold frequency (rad/sec)




## 最大输出控制电流指令值计算流程







## 控制方法





## 转速输入







- ■Constant:恒定转速
- ■Time:输入时间步
- ■FEA: 输入有限元结果
- ■Control Output:控制元件输出




## 自定义计算

- ■选择用户自定义计算 ,定义Input为2, Output为8, 命名为MCU。
- ■添加输入模块,进行重命名,并将值设置为参数。










## 自定义计算

■双击自定义模块,点击Edit,使用Python语言进行模块定义。



```
import math
# -- *- · coding: · utf-8 ·- *-
#Main routine
def jmag control block MCU(vin):
 → Vel rpm ·= ·vin[0]

→ Ld ·= ·vin[1]

 → Lq ·= ·vin[2]
 → Np·=·vin[3]
 → Psi ·= ·vin[4]
 → Rph ·= ·vin[5]
 → Imax ·= ·vin[6]

→ Vdc = vin[7]
 → Vom ·= ·Vdc · - ·Rph*Imax
 → omega e = (Vel rpm/60.0) * (2.0*math.pi) * (Np/2.0)
 → #-- ·Controller ·I ·: ·Maximum ·Torque ·Control

→ K1 ·= · 0.0


 → dL ·= ·Lq · - ·Ld
 → if( abs(dL) > 0.0):


→ Kl ·= ·Psi/dL
 - Id_cmd = K1/4.0 - math.sqrt( K1*K1/16.0 + Imax*Imax/2.0)
 - Iq_cmd = math.sqrt( Imax*Imax - Id_cmd*Id_cmd )
 → #Calculate · temporary · variables
 → K2 ·= ·Psi ·+ ·Ld*Id cmd
 → K3 = ·Lq*Iq cmd
 → Omega_base = 0.0
 → if( abs(K2) > 0.0):
        Omega base = Vom / math.sqrt( K2*K2 + K3*K3 )
```



## 自定义计算

■定义完成之后, 封装为一个模块。选择File, 点击Create Macro。在出现的对话框中, 首先选中电路中左端点, 之后点击Left Terminals下方Add, 增加左端点。同样方式增加右端点, 进行重命名为Current Commander, 之后点击OK。在Macro Component List中出现封装好的模块。








## 转子角度设置

■选择输入模块,并重命名为theta\_m,选择输入至为FEA,来自于转动条件。预定义模块中选择机械角度转换电角度。极数设置为参数Npoles。






## 三相转dq设置

Copyright © IDAJ Co., LTD. All Rights Reserved.

■预定义模块中选择三相转两相模块,设置为1恒功率。



$$\left\{ \begin{array}{c} Y_d \\ Y_q \end{array} \right\} \; = \; K \times \left[ \begin{array}{c} \cos\Theta & \cos\left(\Theta - \frac{2}{3}\pi\right) & \cos\left(\Theta + \frac{2}{3}\pi\right) \\ -\sin\Theta & -\sin\left(\Theta - \frac{2}{3}\pi\right) & -\sin\left(\Theta + \frac{2}{3}\pi\right) \end{array} \right] \times \left\{ \begin{array}{c} X_u \\ X_v \\ X_w \end{array} \right\}$$

 $Y_d$ ,  $Y_q$ : d-axis and q-axis physical quantities after conversion

K: Real number (Power variant: K = 2/3, Power invariant:  $K = \sqrt{2/3}$ )

 $\Theta$ ,  $\Theta$ rad: Electric angle (rad)

$$\Theta_{rad} = \, \theta_{deg} \times \pi \, / \, 180 \quad \, \theta_{deg} \, = \, \theta_e + \, \theta_{e0}$$

 $\theta_{deg}$ : Electric angle (deg)

 $\theta_e$ : Input electric angle (deg)

θ<sub>e0</sub>: Initial electric angle (deg)

 $X_{u,\ }X_{v,\ }X_{w}$ : U-phase, V-phase, and W-phase physical quantities prior to conversion



### PI控制

 $i_d^*$ :指令d轴电流

 $i_d$ : d轴电流

 $i_q^*$ :指令q轴电流

 $i_q$ : q轴电流

 $V_d^*$ :指令d轴电流

 $V_q^*$ :指令q轴电流

 $L_d$ : d轴电感

 $L_q$ : q轴电感


 $\omega$ : 转动角速度

Ki:积分比例常数

 $K_{P_d}$ :d轴电流比例常数

 $K_{P_q}$ : q轴电流比例常数

 $\psi_a$ :dq坐标系空载磁通






### PI控制

■PI控制器同样使用用户自定义计算,通过Python语言进行功能设置。

Idq\_PI\_controller\_core

- Id Iq指令值
- Id Iq反馈值
- 额定转速
- 极数
- 无负载磁铁磁通
- 相电阻
- 电流控制周期
- Ld Lq
- 反馈积分项






### PWM控制

■PWM中载波频率设置为参数Cfreq。


#### 载波发生器




## 目录

- ■JMAG控制系统
- ■元件介绍
- ■模型介绍
- ■控制原理
- ■仿真结果
- ■总结



















## 目录

- ■JMAG控制系统
- ■元件介绍
- ■模型介绍
- ■控制原理
- ■仿真结果
- ■总结



## 总结

- ■JMAG控制电路设置与其它常用控制软件类似,上手快
- ■JMAG-RT文件在控制系统中调用会加快计算速度
- ■JMAG控制电路自定义模块使用Python语言进行设置,需要有一定语言基础
- ■JMAG控制电路的增加,有利于精确得出电机效率Map,可以考虑到谐波损耗



# 艾迪捷信息科技(上海)有限公司



# 联系我们

——软件试用/报价/技术培训/专题活动

■ 网站: https://www.idaj.cn/

■ 邮箱: idaj.marketing@idaj.cn

■ 电话: 021-50588290;010-65881497

扫一扫,关注艾迪捷 第一时间获得更多产品介绍/成功案例/市场活动