





**STARCCM 如何显示任意体网格**




1 右键点击Representations>Volume Mesh>Cell Sets>选择Zone



## 2 用多边形显示要显示的网格区域



3 然后双击 “mesh 1”隐藏全体网格  
4 选择 Cell set Geometry  
5 激活选择的体网格显示



6 也可在Representations>Volume Mesh>Cell Sets>CellSet（番号） 中进行增加删减显示体网格